



Skötsel­anvisning av avlopp

Förebyggande.

Avlopp är konstruerade för självrensning med hjälp av normal användning av vatten. Vilket innebär att om mindre vatten används slammar avloppen igen och proppar bildas snabbare än vad som kan anses vara normalt. I köksavlopp har även värmen av vattnen stor påverkan, då svalare vatten får fetter att härda.

Snålspolande- blandare, duschmunstycken och WC-stolar avråds ur en avloppssjälvrensande synpunkt.

I köksavlopp rekommenderas att använda så varmt vatten man kan hantera vid t.ex. diskning sköljning av disk med mera.

Används diskmaskin rekommenderas program med riklig vatten åtgång och hög värme.

I avloppen avråds att hålla i fett, kaffesump, matrester, annat hushållsavfall, annat papper än toalettpapper, kattsand, sten, grus med mera.

I Dusch/Badkarsavlopp kan hårsilar monteras för minska mängden hår som rinner med ner i avloppet.

Rensning.

Trots förbyggande åtgärder kommer avloppen tillslut att behöva rensas. Ett första tecken på att avloppen börjar sättas igen är när dom börjar klucka, bubbla och låta.

Vid rensning av köksavlopp kan kokande vatten lösa proppar och slam. T.ex. genom att koka upp en stor kastrull vatten 10L eller mer och tömma i en av hoarna. Eller genom att fylla en av hoarna med kokande vatten för att sedan släppa ut allt (tänk på att använda något verktyg för att lyfta proppen så att ni inte skällar er).

Även en vaskrensare kan lösa proppen.

Relita Industri & Skadeservice AB

Adress huvudkontor
Libro ringväg 18
752 28 Uppsala

Telefon växel
0771-103500
Telefax
018 - 57 27 29

Regionkontor
Norrtälje, Östhammar
Västerås, Sala
Enköping, Tierp
Stockholm, Gävle

Webb
www.relita.se
E-post
info@relita.se

PlusGiro
4183301-3
BankGiro
5015-6793

Org.nr.
556530-9233
Momsregnr.
SE556530-92331



Vid rensning av WC-stol när vattnet rinner sakta ur den. Kan en hink vatten lösa proppen, håll direkt ner i stolen. Rensning när det är helt stopp i WC-stol kan avloppspump lösa stoppet.

Vid rensning av handfat rekommenderas att skruva bort botten ur vattenlåset och låta innehållet tömmas i en hink. Alternativt demontera hela vattenlåset för sedan rengöra det.

Vid rensning av golvbrunn med insatts tas hela ut och rengörs, golvbrunnsavloppet kan spolas efter att golvbrunnsinsatsen tagits ur genom att skruva av duschmunstycket och spola med slangen direkt in i avloppet.

Vid rensning av golvbrunn utan insatts kan hår tas bort för hand, golvbrunnsavloppet kan spolas med slang under golbrunnsläppen eller genom att ta bort pluggen och spola där igenom.

Vid rensning av badkarsavlopp kan vaskrensare användas eller genom att spola med slang direkt in i avloppet.

Propplösare bör användas med försiktighet då dessa i det fall proppen inte löses upp kan härda och förvärpa proppen.

Diskmedel och hetvatten kan användas om så önskas.

Rensning av entreprenör

Om dessa självrensningsmetoder inte löser proppar och slam i ert avlopp hjälper vi er gärna. Vi har specialanpassade fordon och utbildad personal för att lösa problem med avlopp.

Relita Industri & Skadeservice AB

Adress huvudkontor
Libro ringväg 18
752 28 Uppsala

Telefon växel
0771-103500
Telefax
018 - 57 27 29

Regionkontor
Norrtälje, Östhammar
Västerås, Sala
Enköping, Tierp
Stockholm, Gävle

Webb
www.relita.se
E-post
info@relita.se

PlusGiro
4183301-3
BankGiro
5015-6793

Org.nr.
556530-9233
Momsregnr.
SE556530-92331